

Installatieschema: Melitta XT7 / XT8

Voor het in bedrijf stellen van de apparatuur is het noodzakelijk dat alle aansluitingen aanwezig zijn en werken:

- Water
- Elektra
- Afvoer

De aansluitpunten moeten allen in één kast aanwezig zijn onder de koffiemachine en eenvoudig te bereiken zijn.

Doorvoeren door het werkblad en/of kasten dienen aanwezig te zijn, wij boren deze **NIET**.

Indien de aansluitvoorzieningen niet conform de voorschriften aanwezig zijn en wij onverrichter zake moeten vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.



Doorvoer:

Diameter van het doorvoer gat in het werkblad dient 89 mm te zijn.

Optioneel: doorvoer koffiedrab voor het plaatsen van een afvalbak onder de koffiemachine. Kan alleen i.c.m. bestelde Drabdoorvoer.

min.
40 cm



Let op:

Is er voldoende ruimte boven de machine om de bonenstolpen bij te vullen?

Is er voldoende ruimte achter/naast de machine (15cm) voor service- en onderhoudswerkzaamheden?

De aansluitvoorzieningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Drinkwateraansluiting conform NEN 1006

1 x 3/4" beluchte wasmachinekraan

2. Elektra conform NEN 1010

1 x dubbele wcd 230V/16A/3P (Aparte groep): t.b.v. koelunit en/of koppenwarmer

1 x CEE-form wcd 400V/16A/5P **Of**
1 x Perilex wcd 400V/16A/5P t.b.v. de espressomachine.

3. Afvoer conform NEN 3215

1 x Waterafvoer met val van 40 cm