



Installatieschema: Office 11/100 - Verse melk optie

Vereisten

Water, afvoer (aanbevolen) en elektra.

Aansluitingen

De aansluitpunten moeten allen in één kast aanwezig zijn onder de koffiemachine en eenvoudig te bereiken zijn.

Doorvoeren door het werkblad en/of kasten dienen aanwezig te zijn, wij boren deze **niet**.

Als de aansluitvoorzieningen niet conform de voorschriften aanwezig zijn en wij onverrichter zake moeten vertrekken kunnen wij kosten in rekening brengen.

Voorwaarden- drinkwater

Drinkwateraansluiting conform NEN 1006

1 x 3/4" beluchte wasmachinekraan



Bij alle machines wordt standaard een Brita waterfilter meegeleverd. Het soort filter wordt na het meten van het water door ons bepaald.

Voorwaarden- elektra

Elektra conform NEN 1010

1x enkele wcd 230V/16A/3P (Aparte groep)



1x extra wcd 230V/16A/3P voor de koelunit van de melk

Doorvoer

De diameter van het doorvoer gat in het werkblad dient **89mm** te zijn.

Reinigen

Reinigingstablet Solute pot á 120 x 2,0 gr. Pillen.
Artikelnummer: 10062206

Melkreiniger Solute (1 liter)
Artikelnummer: 10062120



Let op!

Is er voldoende ruimte boven de machine voor het bijvullen van de bonenstolp? Is er voldoende ruimte achter/ naast de machine (15cm) voor service- en onderhoudswerkzaamheden?

Bij de verse melk opties adviseren wij een afvoer.